

BEHRINGER C210

Posiziona l'altoparlante nel tuo

Località desiderata.

Imposta tutti i controlli come mostrato:

Manopole TREBLE e BASS per

la loro posizione centrata su

12 in punto; LIVELLO 1, LIVELLO 2,

LINE/INST LEVEL e MASTER impostati sul loro

livelli minimi al massimo

posizione antioraria.

Fai tutto il necessario

connessioni. NON accendere

il potere ancora.

Accendi le tue sorgenti audio

(mixer, microfoni,

strumenti).

Accendi i tuoi altoparlanti di

premendo l'interruttore POWER.

Il LED PWR si accenderà.

Inserisci il tuo dispositivo USB o

Scheda di memoria flash SD/MMC

con file audio digitali in

la rispettiva USB o

Connessioni SD/MMC.

Utilizzo dei controlli nel DSP

sezione, scegli un audio digitale

file dalla tua chiavetta USB o

Scheda SD/MMC e iniziare

riproduzione premendo il tasto PLAY

pulsante PAUSA.

Alza il controllo LEVEL su

intorno alla posizione del 50%.

Crea volume generale

regolazioni utilizzando il

Manopola MASTER.

Riproduci il tuo audio analogico

fonti, o parla nel tuo

microfono ad un normale a

livello sonoro.

Bilancia i segnali analogici

contro l'audio digitale

riproduzione regolando il

Manopola LEVEL e il volume

manopole su ogni canale analogico. Se un analogo

il segnale distorce, cambia il canale analogico

indietro la manopola del volume.

Se necessario, regolare ALTO e BASSO

Manopole EQ per aumentare o ridurre alti e bassi

frequenze secondo i tuoi gusti.