

TC ELECTRONIC EL CAMBO OVERDRIVE

(IT) Controlli

(1) Jack di ingresso/uscita – Collegare un cavo da 1/4" da la chitarra alla presa INPUT e collegare un cavo dalla presa OUTPUT al tuo amplificatore.

(2) 9 V CC – Collegare un'alimentazione a 9 V (non incluso).

(3) Interruttore a pedale – Attiva e disattiva l'effetto. Il LED si accende quando il pedale è innestato. Il pedale funziona in vero bypass quando disinserito.

(4) Drive – Regola la quantità di overdrive e saturazione.

(5) Livello – Regola il volume di uscita.

(6) Tono – Regola la luminosità.