

XD80USB quick guide

Batteria elettronica a 8 pezzi ad alte prestazioni con 175 suoni,
15 set di batteria, display LCD e interfaccia USB / MIDI

Per le immagini fare riferimento alla guida in inglese:

https://mediadl.musictribe.com/media/sys_master/h67/h2e/8849830510622.pdf

I terminali contrassegnati da questo simbolo portano
corrente elettrica di ampiezza sufficiente
costituire il rischio di scosse elettriche.

Utilizzare solo cavi per altoparlanti professionali di alta qualità con
Tappi TS da ¼ "o twist-lock preinstallati. Tutti gli altri
l'installazione o la modifica deve essere eseguita solo
da personale qualificato.

Questo simbolo, ovunque appaia,
ti avverte della presenza di non isolati
tensione pericolosa all'interno del
involucro - tensione che può essere sufficiente per costituire a
rischio di shock.

Questo simbolo, ovunque appaia,
ti avvisa di importanti operazioni e
istruzioni per la manutenzione in
letteratura di accompagnamento. Si prega di leggere il manuale.

Attenzione

Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non farlo
rimuovere il coperchio superiore (o la sezione posteriore).

All'interno non ci sono parti riparabili dall'utente. Fare riferimento alla manutenzione
personale qualificato.

Attenzione

Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche,
non esporre questo apparecchio alla pioggia e

umidità. L'apparecchio non deve essere esposto a gocciolamenti o schizzi di liquidi e nessun oggetto riempito di liquidi, come vasi, devono essere posizionati sull'apparecchio.

Attenzione

Queste istruzioni di servizio sono per l'uso solo da personale di assistenza qualificato.

Per ridurre il rischio di scosse elettriche non eseguirne nessuna manutenzione diversa da quella contenuta nell'operazione

Istruzioni. Le riparazioni devono essere eseguite da personale qualificato personale di servizio.

1. Leggi queste istruzioni.
2. Conserva queste istruzioni.
3. Prestare attenzione a tutti gli avvertimenti.
4. Segui tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare questo apparecchio vicino all'acqua.
6. Pulire solo con un panno asciutto.
7. Non ostruire le aperture di ventilazione. Installa in secondo le istruzioni del produttore.
8. Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, regolatori di calore, stufe o altri apparecchi (compresi gli amplificatori) che producono calore.
9. Non vanificare lo scopo di sicurezza del polarizzato o spina con messa a terra. Una spina polarizzata ha due lame con uno più largo dell'altro. Una spina con messa a terra ha due lame e un terzo polo di messa a terra. L'ampio la lama o il terzo polo sono forniti per la vostra sicurezza. Se la se la spina non si adatta alla presa, consultare un elettricista per la sostituzione della presa obsoleta.
10. Proteggere il cavo di alimentazione dall'essere calpestato o schiacciato in particolare su spine, prese di corrente, e il punto in cui escono dall'apparato.
11. Utilizzare solo collegamenti / accessori specificati da

il produttore.

12. Utilizzare solo con

carrello, supporto, treppiede, staffa,

o tabella specificata da

produttore o venduto con

l'apparato. Quando un carrello

viene utilizzato, prestare attenzione quando

spostare il carrello / apparecchio

combinazione da evitare

lesioni da ribaltamento.

13. Scollegare questo apparecchio durante i temporali o

se inutilizzato per lunghi periodi di tempo.

14. Affidare tutte le riparazioni a personale di assistenza qualificato.

La manutenzione è necessaria quando l'apparato è stato

danneggiato in qualsiasi modo, come il cavo di alimentazione o la spina

è danneggiato, è stato versato del liquido o sono caduti oggetti

nell'apparato, l'apparato è stato esposto

a pioggia o umidità, non funziona normalmente o lo è

stato abbandonato.

15. L'apparecchio deve essere collegato a una presa di RETE

presa con collegamento a terra di protezione.

16. Dove si trova la spina di RETE o un accoppiatore dell'apparecchio

utilizzato come dispositivo di disconnessione, il dispositivo di disconnessione deve

rimangono prontamente utilizzabili.

17. Corretto smaltimento di questo

prodotto: questo simbolo lo indica

questo prodotto non deve essere smaltito

con i rifiuti domestici,

secondo la Direttiva WEEE

(2012/19 / UE) e il tuo cittadino

legge. Questo prodotto dovrebbe essere preso

a un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio dei rifiuti

apparecchiature elettriche ed elettroniche (EEE). Il
la cattiva gestione di questo tipo di rifiuti potrebbe avere un possibile
impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana
a causa di sostanze potenzialmente pericolose che sono generalmente
associato a EEE. Allo stesso tempo, la tua collaborazione
al corretto smaltimento di questo prodotto contribuirà a
l'uso efficiente delle risorse naturali. Per più
informazioni su dove puoi portare i tuoi rifiuti
attrezzature per il riciclaggio, contattare la città locale
ufficio o il servizio di raccolta dei rifiuti domestici.

18. Non installare in uno spazio ristretto, come un libro
custodia o unità simile.

19. Non posizionare fonti di fiamme libere, come accese
candele, sull'apparecchio.

20. Si prega di mantenere gli aspetti ambientali della batteria
smaltimento in mente. Le batterie devono essere smaltite presso a
punto di raccolta della batteria.

21. Utilizzare questo apparecchio in ambienti tropicali e / o
climi moderati.

MUSIC Tribe non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite che
può essere sofferto da qualsiasi persona che fa affidamento su entrambi
in tutto o in parte su qualsiasi descrizione, fotografia,
o dichiarazione qui contenuta. Specifiche tecniche,
le apparenze e altre informazioni sono soggette a
cambiare senza preavviso. Tutti i marchi sono di proprietà
dei rispettivi proprietari. MIDAS, KLARK TEKNIK,
LAB GRUPPEN, LAGO, TANNOY, TURBOSOUND,
TC ELECTRONIC, TC HELICON, BEHRINGER, BUGERA e
COOLAUDIO sono marchi o marchi registrati
di MUSIC Tribe Global Brands Ltd. © MUSIC Tribe Global
Brands Ltd. 2018 Tutti i diritti riservati.

Per i termini e le condizioni di garanzia applicabili

e ulteriori informazioni su MUSIC Tribe's

Garanzia limitata, vedere i dettagli completi online all'indirizzo musictri.be/warranty.

Controlli:

- (1) La manopola VOLUME regola il volume principale dell'uscita cuffie e delle uscite principali.
- (2) DISPLAY mostra lo stato corrente e selezione. Vedere Display di seguito per i dettagli.
- (3) Il pulsante START / STOP avvia o arresta la riproduzione di una SONG (in modalità NORMAL) o di un PATTERN, RHYTHM o BEAT (in modalità LEARNING).
- (4) Il pulsante SAVE / ENTER salva un nuovo kit.
- (5) Il pulsante CLICK avvia o arresta il metronomo.
- (6) Il pulsante DRUM OFF disattiva / ripristina l'audio della batteria traccia di una CANZONE.
- (7) Il pulsante RECORD viene utilizzato per registrare la tua esecuzione.
- (8) I pulsanti Meno (-) e Più (+) consentono regolazione e selezione di KIT, BRANI, VOCI, MODELLI, RITMI, BATTUTE e regola il TEMPO, il volume, ecc.
- (9) I pulsanti di selezione del pad consentono la selezione di le singole pelli e piatti.
Premere ciascuno per ascoltare il suo suono.
- (10) Il pulsante SONG / PATTERN seleziona una SONG a suona insieme alla modalità NORMAL o seleziona un file PATTERN per giocare in modalità APPRENDIMENTO.
- (11) Il pulsante KIT / RHYTHM seleziona un KIT in cui suonare Modalità NORMAL o seleziona un RITMO in cui suonare Modalità APPRENDIMENTO.
- (12) Il pulsante VOICE / BEAT seleziona una VOICE per ciascuno pad o piatto in modalità NORMAL o seleziona a BEAT per giocare in modalità APPRENDIMENTO.

- (13) Pulsante PAGE / SELECT. Tenere premuto per passare da NORMALE a APPRENDIMENTO modalità (pagine). Premere momentaneamente per eseguire il ciclo attraverso e selezionare i parametri disponibili.
- (14) Il pulsante UTILITY consente la regolazione di ciascuno sensibilità del pad, soglia, diafonia, curva, e la sensibilità agli schizzi. Ti permette anche per attivare o disattivare i suoni locali o tornare a impostazioni predefinite.
- (15) Il pulsante TEMPO consente di regolare il tempo della SONG, PATTERN, RHYTHM, BEAT o registrazione.
- (16) Il pulsante PLAY / PRACTICE avvia o arresta a PATTERN, RHYTHM o BEAT senza essere cronometrato o segnato. Tenere premuto per riprodurre l'ultima sessione di punteggio.
- (17) Collegamento USB a un computer per la ricezione o trasmettendo informazioni MIDI.
- (18) Le connessioni I / O MIDI consentono l'ingresso e output di informazioni MIDI ad altri Dispositivi MIDI.
- (19) Ingresso TOM 4 per un quarto Tom Pad opzionale.
- (20) CRASH 2 Ingresso per un secondo crash opzionale.
- (21) OUTPUT R / L / MONO uscite a livello di linea per collegamento a un mixer o altoparlante attivo.
- (22) L'ingresso stereo AUX IN da 1/8 "collega un audio sorgente come un lettore MP3, un lettore CD o uscita audio del computer, su cui suonare.
- (23) DC IN si collega all'alimentazione CA / CC fornita adattatore di alimentazione.
- (24) L'interruttore ON / OFF accende il modulo per batteria acceso spento .

(25) PHONES Uscita stereo da 1/8 "per cuffie.

Assicurati che il controllo del volume sia abbassato prima di collegare e indossare le cuffie.

(26) Tubo di montaggio per il fissaggio del fusto modulo al telaio del drum kit.

(27) Connettore DB25 per il collegamento del kit in dotazione cablaggio.

Schermo

(28) Indicatore TEMPO / MEASURE.

(29) INDICATORE DI COLPO, indica un BUON colpo durante imparare o giocare con il metronomo.

(30) Indicatore BEAT.

(31) Il display in movimento mostra il metronomo muovendosi avanti e indietro con il ritmo.

LENTO / BUONO / VELOCE fornisce un feedback del tuo tempismo durante la pratica.

(32) UTILITY / REC / LEARN / CLICK indica il file modalità corrente.

(33) PARAMETER visualizza la corrente parametro, come NUM, VOL, PAN, PIT, ecc.

(34) VALUE indica valori come numero della SONG, VOICE o KIT corrente (in modalità NORMAL), PATTERN, RHYTHM, o numero BEAT (in modalità LEARNING), livelli di equalizzazione numerici, livelli di volume e alcuni Parametri ON / OFF.

(35) SONG / KIT / VOICE indica il file selezione corrente.

Per iniziare:

1. Assemblare il drum kit come mostrato in

istruzioni di montaggio e serrare

tutte le connessioni.

2. Collega i cavi ai drum pad, piatti e pedali, come mostrato in diagramma di collegamento.

3. Collegare le cuffie o effettuare i collegamenti a qualsiasi apparecchiatura audio esterna come un amplificatore esterno o altoparlante attivo. Vedi il diagrammi di collegamento per alcune idee.

4. Collegare l'adattatore di alimentazione al locale alimentazione di rete. Questo adattatore universale può accettare tensioni di rete da 100 VAC a 240 VAC.

Collegare l'uscita CC al modulo per batteria.

5. Non accendere il modulo per batteria fino a quando tutto sono stati effettuati collegamenti.

6. Abbassare il controllo VOLUME sulla batteria modulo e accendere l'interruttore POWER.

7. Se si utilizza un'apparecchiatura audio esterna, accenderlo dopo il modulo per batteria. Alla fine di durante la sessione, accendere eventuali apparecchiature audio esterne fuori prima.

NORMALE o APPRENDIMENTO

1. Tenere premuto PAGE / SELECT per accedere a Modalità NORMALE o modalità APPRENDIMENTO. (Un LED mostra la modalità.) Nota: se stai praticando o punteggiare in modalità APPRENDIMENTO, premere PLAY / PRATICA o START / STOP per interrompere prima la riproduzione.

KIT

1. In modalità NORMALE, premere KIT fino a visualizzare NUM È visualizzato.

2. Premere + o - per selezionare tra 10 kit preimpostati,

o 5 kit utente da U11 a U15. Suona ogni kit per ascoltare come suona.

3. Premere KIT o PAGE / SELECT per visualizzare un altro kit

opzioni: NUM, VOL, REV, EQH, EQM, EQL

4. Premere + o - per regolare l'intervallo di ciascuna opzione.

Le impostazioni influenzano tutti i pad del kit.

5. Le impostazioni non verranno salvate a meno che non si salvi

come un nuovo kit utente: premere SAVE / ENTER e

premere + o - per scegliere da U11 a U15.

Premere di nuovo SALVA / INVIO per salvare il nuovo kit utente.

CANZONE

1. In modalità NORMAL, premere SONG finché NUM è visualizzato, quindi premere START / STOP per riprodurre il file brano corrente.

2. Premere + o - per selezionare tra 60 brani diversi.

3. Premere SONG o PAGE / SELECT per visualizzare altro

Opzioni brano: NUM, ACC, DRM

4. Premere + o - per regolare l'intervallo di ciascuna opzione.

5. Premere START / STOP per avviare o interrompere la canzone.

6. Premere TEMPO e premere + o - per regolare il tempo.

TAMBURO SPENTO

1. In modalità NORMAL, premere DRUM OFF per silenziare / riattivare la traccia di batteria dalla SONG.

VOCE

È possibile modificare il suono (voce) di ogni pad e salvare le impostazioni come un nuovo kit utente.

1. In modalità NORMALE, premere VOICE fino a visualizzare NUM È visualizzato.

2. Premere il pulsante pad del tamburo o del piatto vuoi cambiare.
3. Premere + o - per scegliere tra 175 diversi suoni. Premi il pad per ascoltare. L'Hi-Hat ha quattro opzioni.
4. Premere VOICE o PAGE / SELECT per visualizzare altre opzioni vocali: NUM, VOL, PAN, PIT, REV, MEDIO, P - S, P - N, H - C
5. Premere + o - per selezionare il valore di ciascuna opzione.
6. Quando ti piace il modo in cui suonano i pad, puoi farlo salvarlo come un nuovo kit utente. Premere SALVA / INVIO e premi + o - per scegliere da U11 a U15. Premere di nuovo SALVA / INVIO per salvare il nuovo kit utente.

CLIC

1. In modalità NORMALE, premere CLIC per avviare il metronomo e premerlo di nuovo per interrompere.
2. Premere PAGE / SELECT per visualizzare il metronomo opzioni: SIG, INT, VOL, VOC
3. Premere + o - per selezionare l'intervallo.
4. Premere TEMPO, quindi premere + o - per regolare.
5. Premere di nuovo CLICK per fermare il metronomo.

DISCO

Puoi registrare la tua esecuzione, da solo o suonare una canzone. La traccia di batteria può essere disattivata.

La tua esecuzione e la canzone verranno registrate, ma non la traccia di batteria interna o il metronomo.

1. In modalità NORMALE, premere RECORD per accedere a modalità di registrazione.
2. Premere PAGE / SELECT per visualizzare la registrazione opzioni: SNG, KIT, DPM, SIG, INT, DRM, PRC

3. Premere + o - per selezionare l'intervallo.
4. Premere START / STOP o colpire un tamburo per iniziare la registrazione. Premerlo di nuovo per interrompere.

Riproduzione

5. In modalità NORMAL, premere PLAY / PRACTICE per iniziare riprodurre la registrazione.
6. Premere di nuovo PLAY / PRACTICE per interrompere. Se niente è stato registrato, viene visualizzato "EPy".

APPRENDIMENTO

La modalità APPRENDIMENTO ti consente di esercitarti insieme a vari modelli, ritmi e battute:

PATTERN: Drum kit con accompagnamento

RITMO: solo kit batteria

BEAT: solo rullante

1. In modalità APPRENDIMENTO, premere PATTERN, RHYTHM, o BEAT.
2. Premere PAGE / SELECT per visualizzare le opzioni:

MODELLO: PTN, LEV, ACC, DRM, KVL, KNO

RITMO: RHM, LEV, DRM, KVL, KNO

BEAT: BEA, DRM, KVL, KNO

3. Premere + o - per selezionare l'intervallo di ciascuna opzione.

Pratica

4. In modalità APPRENDIMENTO, premere PLAY / PRATICA per iniziare. Dopo un breve ritardo, il PATTERN selezionato, Suonerà RHYTHM o BEAT. Il display mostra a metronomo grafico e ti consente di sapere se il tuo file i colpi sono lenti, buoni o veloci.

5. Premere di nuovo PLAY / PRACTICE per interrompere.

Punteggio

6. In modalità APPRENDIMENTO, premere START / STOP per iniziare. Il PATTERN selezionato, RHYTHM, o BEAT inizierà tra pochi secondi (EXM è

visualizzato). Inizia a suonare insieme. La riproduzione si interromperà automaticamente e il tuo punteggio apparirà.

(Questo viene registrato automaticamente.)

7. Per riprodurre la registrazione, tenere premuto GIOCA / ESERCIZI finché non appare PLY ---. Se niente è stato registrato, viene visualizzato "EPy".

UTILITÀ

UTILITY consente la regolazione della sensibilità di ogni pad, soglia, diafonia, curva e splash sensibilità. Consente inoltre di attivare i suoni locali o disattivato o tornare alle impostazioni predefinite.

1. In modalità NORMAL, premere UTILITY.
2. Premere il pulsante del pad o premere il pad desiderato cambiare.
3. Premere UTILITY o PAGE / SELECT per visualizzare il opzioni: SEN, THR, CRO, CUR, S - S, LOC, DEF
4. Premere + o - per impostare l'intervallo.
5. Suonare il pad e regolare le impostazioni per adattarle.
6. Ripetere i passaggi 2, 3 e 4 finché tutti i pad non sono impostati su come ti piacciono.
7. Per salvare le impostazioni correnti del PAD, assicurati di farlo non si trovano nel menu DEF, quindi premere SAVE / ACCEDERE. Le nuove impostazioni influenzano tutti i kit e lo faranno non cambia anche se viene scelto un nuovo KIT o VOICE, o quando l'alimentazione è stata accesa e spenta.
8. Per ripristinare tutti i pad all'originale impostazioni predefinite, passare al menu DEF, e premere SALVA / INVIO. Tutti i pad verranno ripristinati subito.

Specifiche:

- Set di batteria elettronica 8 pezzi con modulo sonoro HDS240USB
- 10 preset di fabbrica più 5 drum set programmabili dall'utente
- Ampio display LCD e interfaccia utente basata su icone per un facile utilizzo
- Interfacce USB e MIDI per connettersi con qualsiasi strumento virtuale e software per batteria (non incluso)
- Tecnologia HDS (High Definition Sampling) per un'esperienza di drumming realistica
- 175 batterie, piatti e percussioni professionali
- Dual-zone pad rullante e pad tom
- Dual-zona pad crash e ride
- Ingresso audio per suonare con il tuo iPod, iPhone, iPad o lettore MP3
- Built-in sequencer per allenarsi
- Brani composti professionalmente coprono una vasta gamma di stili musicali
- Tutti i suoni sono sensibili alla velocità di risposta per una dinamica naturale
- Composizione del kit: Modulo audio HDS240USB , pedale cassa (con pad e supporto), 1x 8" bi-zona pad rullante, 3x 8" pad dual-zone, 3x 12" pad piatto, pedale trigger Hi-hat, drum Rack con hardware di montaggio, cavo breakout multi-pin per una facile configurazione, coppia di bacchette, guida rapida e istruzioni di montaggio