BEHRINGER X-TOUCH MINI

Per le immagini fare riferimento alla guida in inglese:
https://mediadl.musictribe.com/media/PLM/data/docs/P0B3M/X-TOUCH%20MINI_QSG_WW.pdf

I terminali contrassegnati da questo simbolo portano

corrente elettrica di ampiezza sufficiente

costituire il rischio di scosse elettriche.

Utilizzare solo cavi per altoparlanti professionali di alta qualità con

Tappi TS da ¼ "o twist-lock preinstallati. Tutti gli altri

l'installazione o la modifica deve essere eseguita solo

da personale qualificato.

Questo simbolo, ovunque appaia,

ti avverte della presenza di non isolati

tensione pericolosa all'interno del

involucro - tensione che può essere sufficiente per costituire a

rischio di shock.

Questo simbolo, ovunque appaia,

ti avvisa di importanti operazioni e

istruzioni per la manutenzione in

letteratura di accompagnamento. Si prega di leggere il manuale.

Attenzione

Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non farlo

rimuovere il coperchio superiore (o la sezione posteriore).

All'interno non ci sono parti riparabili dall'utente. Fare riferimento alla manutenzione

personale qualificato.

Attenzione

Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche,

non esporre questo apparecchio alla pioggia e

umidità. L'apparecchio non deve essere esposto a gocciolamenti

o schizzi di liquidi e nessun oggetto riempito di liquidi,

come vasi, devono essere posizionati sull'apparecchio.

Attenzione

Queste istruzioni di servizio sono per l'uso

solo da personale di assistenza qualificato.

Per ridurre il rischio di scosse elettriche non eseguirne nessuna

manutenzione diversa da quella contenuta nell'operazione

Istruzioni. Le riparazioni devono essere eseguite da personale qualificato

personale di servizio.

1. Leggi queste istruzioni.

2. Conserva queste istruzioni.

3. Prestare attenzione a tutti gli avvertimenti.

4. Segui tutte le istruzioni.

5. Non utilizzare questo apparecchio vicino all'acqua.

6. Pulire solo con un panno asciutto.

7. Non ostruire le aperture di ventilazione. Installa in

secondo le istruzioni del produttore.

8. Non installare vicino a fonti di calore come

radiatori, regolatori di calore, stufe o altri apparecchi

(compresi gli amplificatori) che producono calore.

9. Non vanificare lo scopo di sicurezza del polarizzato

o spina con messa a terra. Una spina polarizzata ha due lame

con uno più largo dell'altro. Una spina con messa a terra

ha due lame e un terzo polo di messa a terra. L'ampio

la lama o il terzo polo sono forniti per la vostra sicurezza. Se la

se la spina non si adatta alla presa, consultare un

elettricista per la sostituzione della presa obsoleta.

10. Proteggere il cavo di alimentazione dall'essere calpestato o

schiacciato in particolare su spine, prese di corrente,

e il punto in cui escono dall'apparato.

11. Utilizzare solo collegamenti / accessori specificati da

il produttore.

12. Utilizzare solo con

carrello, supporto, treppiede, staffa,

o tabella specificata da
produttore o venduto con
l'apparato. Quando un carrello
viene utilizzato, prestare attenzione quando
spostare il carrello / apparecchio
combinazione da evitare
lesioni da ribaltamento.

13. Scollegare questo apparecchio durante i temporali o
se inutilizzato per lunghi periodi di tempo.

14. Affidare tutte le riparazioni a personale di assistenza qualificato.
La manutenzione è necessaria quando l'apparato è stato
danneggiato in qualsiasi modo, come il cavo di alimentazione o la spina
è danneggiato, è stato versato del liquido o sono caduti oggetti
nell'apparato, l'apparato è stato esposto
a pioggia o umidità, non funziona normalmente o lo è
stato abbandonato.

15. L'apparecchio deve essere collegato a una presa di RETE
presa con collegamento a terra di protezione.

16. Dove si trova la spina di RETE o un accoppiatore dell'apparecchio
utilizzato come dispositivo di disconnessione, il dispositivo di disconnessione deve
rimangono prontamente utilizzabili.

17. Corretto smaltimento di questo
prodotto: questo simbolo lo indica
questo prodotto non deve essere smaltito
con i rifiuti domestici,
secondo la Direttiva WEEE
(2012/19 / UE) e il tuo cittadino
legge. Questo prodotto dovrebbe essere preso
a un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio dei rifiuti
apparecchiature elettriche ed elettroniche (EEE). Il
la cattiva gestione di questo tipo di rifiuti potrebbe avere un possibile
impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana

a causa di sostanze potenzialmente pericolose che sono generalmente associato a EEE. Allo stesso tempo, la tua collaborazione al corretto smaltimento di questo prodotto contribuirà a l'uso efficiente delle risorse naturali. Per più informazioni su dove puoi portare i tuoi rifiuti attrezzature per il riciclaggio, contattare la città locale ufficio o il servizio di raccolta dei rifiuti domestici.

18. Non installare in uno spazio ristretto, come un libro custodia o unità simile.

19. Non posizionare fonti di fiamme libere, come accese candele, sull'apparecchio.

20. Si prega di mantenere gli aspetti ambientali della batteria smaltimento in mente. Le batterie devono essere smaltite presso a punto di raccolta della batteria.

21. Utilizzare questo apparecchio in ambienti tropicali e / o climi moderati.

MUSIC Tribe non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite che può essere sofferto da qualsiasi persona che fa affidamento su entrambi in tutto o in parte su qualsiasi descrizione, fotografia, o dichiarazione qui contenuta. Specifiche tecniche, le apparenze e altre informazioni sono soggette a cambiare senza preavviso. Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. MIDAS, KLARK TEKNIK, LAB GRUPPEN, LAGO, TANNOY, TURBOSOUND, TC ELECTRONIC, TC HELICON, BEHRINGER, BUGERA e COOLAUDIO sono marchi o marchi registrati di MUSIC Tribe Global Brands Ltd. © MUSIC Tribe Global Brands Ltd. 2018 Tutti i diritti riservati.

Per i termini e le condizioni di garanzia applicabili e ulteriori informazioni su MUSIC Tribe's Garanzia limitata, vedere i dettagli completi online all'indirizzo musictri.be/warranty.

CONTROLLI:

(1) Manopole dell'encoder a pressione - ci sono 8 encoder infiniti, ciascuno con una funzione di arresto e spinta (non illuminato), e un anello LED color ambra a 13 segmenti. Queste manopole sono tipicamente utilizzato nelle applicazioni DAW (Digital Audio Workstation) per controllo fi ne di parametri come il controllo Pan di Ch. Da 1 a 8, o regolazioni di livello individuali.

(2) Pulsanti di selezione: sono presenti 2 x 8 pulsanti soft touch con LED retroilluminati color ambra. Questi sono tipicamente usati per il mixer DAW applicazioni (es.Solo, Mute of Ch. da 1 a 8), trasporto DAW applicazioni (es. play, rec, stop), applicazioni di illuminazione (spotlight on / off) e trigger di sample (note on / off).

(3) Pulsante MC - questo pulsante di selezione standard può essere utilizzato anche per commuta l'unità tra la modalità Mackie Control e quella standard modalità come segue: tenerlo premuto durante il collegamento l'unità alla porta USB di un computer live. Rilasciare il Pulsante MC quando il LED MC MODE sulla destra si accende continuamente. La modalità viene ricordata dopo lo spegnimento e scollegamento dalla porta USB. Ripeti questa procedura per riportare l'unità alla modalità standard.

(4) LED MC MODE: questo LED ambra si accende quando l'unità è operando in modalità MC.

(5) Pulsanti Layer A e B: questi 2 pulsanti soft touch con LED retroilluminati ambra, consentono la selezione tra il preset A o preset B in modalità standard: premere "A" per selezionare "Preset A", premere "B" per selezionare "Preset B." In modalità MC, ci sono compiti diversi. Vedere Mappa MIDI a pagina 14.

(6) Fader: questo fader standard non motorizzato da 60 mm è tipicamente utilizzato per il controllo delle funzioni di livello in Applicazioni DAW.

(7) Connettore USB Mini-B: si collega a un computer USB Una porta per alimentazione bus e trasferimento dati

(invia Ricevi). L'unità è alimentata tramite USB tramite questo
connessione. (Collegalo direttamente alla porta USB A del computer,
e non alla porta USB di una tastiera.)

PANORAMICA

Questa "Guida introduttiva" ti aiuterà
configura la tua X-TOUCH MINI e brevemente
introdurre le sue capacità. L'X-TOUCH
MINI è un mini aiuto per espandersi
software DAW / controllo dello strumento con
pratici pulsanti illuminati ed encoder,
e un fader da 60 mm. Può anche essere usato come file
controller di trigger autonomo per dispositivi mobili /
spettacolo dal vivo. Ha uno standard predefinito
Assegnazioni MIDI in 2 preset selezionabili A
e B e una modalità MC (Mackie Control).
La modifica (se richiesta) può essere eseguita utilizzando il file
software editor X-TOUCH gratuito.

CONFIGURAZIONE DEL SOFTWARE

X-TOUCH MINI è conforme alla classe USB
Dispositivo MIDI, quindi nessuna installazione di driver
è obbligatorio. Il software dell'editor X-TOUCH
l'applicazione e la sua guida rapida sono
disponibile come download gratuito da behringer.
com. Questa applicazione è l'unico modo per farlo
le funzioni MIDI dell'unità possono essere modificate,
e il fi rmware aggiornato.

CONFIGURAZIONE HARDWARE

Collega il tuo X-TOUCH MINI direttamente a un
porta USB disponibile sul tuo Mac * o PC utilizzando
il cavo USB in dotazione. È anche possibile
connettersi a un iPad * o un altro dispositivo iOS tramite

o dalla Apple * Lightning * alla fotocamera USB

Adapter o iPad Camera Connection Kit

Adattatore USB per dispositivi a 30 pin meno recenti.

Modalità di controllo Mackie

Per passare dalla modalità operativa standard

e la modalità MC (Mackie Control), premere e

tenere premuto il pulsante MC in basso

angolo sinistro quando si collega il cavo USB

su un computer live. Tieni premuto il pulsante

finché il LED MC MODE non si accende in modo continuo.

Il LED MC MODE si accenderà quando il

l'unità è in modalità MC. L'unità rimarrà in

modalità corrente fino a quando questa procedura non viene ripetuta

per tornare alla modalità standard.

SPECIFICHE:

Connessione al computer

Connettore USB 2.0 tipo Mini-B

Controlli

Comandi rotativi / a pressione con collare LED 8

Pulsanti con retroilluminazione a LED 16

Dissolvenza, 60 mm 1

Preselezioni (* programmabili dall'utente) A *, B *, modalità MC

Alimentazione elettrica

Voltaggio 5 V.

Consumo energetico (massimo) 1,26 W.

Alimentazione USB alimentata

Dimensioni / Peso

Dimensioni (A x L x P) 47,0 x 325,0 x 102,0 mm (1,9 x 12,8 x 4 ")

Peso 0,5 kg (1,1 libbre)