EUROLIVE B115D/B112D

Controlli:

(1) L'interruttore POWER accende l'altoparlante.

(2) Collegare il cavo di alimentazione IEC incluso

questo jack.

(3) Sostituire qui un fusibile bruciato.

(4) MIX OUTPUT invia una copia del segnale sorgente

a un altro altoparlante utilizzando un cavo XLR.

(5) Collegare un microfono, un mixer bilanciato

uscita o l'USCITA MIX da un'altra

altoparlante utilizzando un cavo bilanciato con una femmina

Spina XLR. Collegare un'uscita mixer da 1/4" o altro

segnale a livello di linea al centro dell'XLR/TRS

presa combinata.

(6) Le manopole INPUT 1 e INPUT 2 regolano il

sensibilità di ingresso (guadagno) per XLR/TRS

jack combinati.

(7) Il LED CLIP si accende quando inizia il segnale di ingresso

sovraccaricare.

(8) LOW EQUALIZER taglia o aumenta i bassi

frequenze di +/- 15 dB.

(9) HIGH EQUALIZER taglia o aumenta gli alti

frequenze di +/- 15 dB.

(10) Il LED CLIP si accende quando il segnale di uscita principale

inizia a sovraccaricare.

(11) Collegare il BEHRINGER wireless opzionale

ricevitore microfono qui.

(12) I LED indicano il microfono wireless

ingresso del segnale.

Per iniziare:

Posizionare gli altoparlanti nelle posizioni desiderate,
sia su supporti che come monitor a cuneo
sul pavimento.
Effettuare tutti i collegamenti necessari.
NON accendere ancora l'alimentazione.
Accendi la tua sorgente audio
(mixer, microfono).
Accendi i tuoi altoparlanti premendo il tasto
INTERRUTTORE DI ALIMENTAZIONE. Il LED POWER lo farà
accendere.
Riproduci la tua sorgente audio o parla nel tuo
microfono a un livello da normale ad alto.
Regolare la manopola LEVEL sulla posizione desiderata
volume. Se il LED CLIP lampeggia,
abbassare la manopola LEVEL. Se si utilizza
più altoparlanti, la manopola LEVEL deve essere
regolato su ciascun altoparlante.
Se necessario, regolare ALTO e
Manopole LOW EQUALIZER su ciascun diffusore
per aumentare o ridurre alti e bassi
frequenze a piacere.
Configurazione microfono wireless opzionale
Inserire solo il BEHRINGER opzionale
Microfono SENZA FILI DIGITALE
ricevitore nell'ingresso.
Accendere gli interruttori ON/OFF
microfoni in posizione “ON”.
Durante il processo di associazione, il LED si accende
il dongle lampeggerà. Una volta che il
connessione tra il wireless
microfono e il ricevitore è realizzato, il LED
rimarrà acceso (fisso).

Parla nei microfoni wireless

e regolare il volume usando il volume

pulsanti sui singoli microfoni.

Premere il pulsante di riduzione del volume per due secondi

disattivare il segnale del microfono. Alza il volume

pulsante per riattivare il microfono.