

TC HELICON GO VOCAL

Installare una batteria da 9 V facendo scorrere il coperchio posteriore.

Collega il cavo in dotazione al tuo dispositivo

ingresso per cuffie o adattatore Lightning.

Collega un paio di cuffie al

ingresso per le cuffie.

Collega un microfono tramite cavo XLR.

Spostare l'interruttore di alimentazione in posizione ON.

Se hai collegato un microfono a condensatore,

selezionare la posizione +48V per fornire alimentazione phantom.

Il LED 48V sul pannello frontale si accenderà in rosso.

Mentre parli nel microfono, alzati

la ruota GAIN. Se la tua voce si distorce mentre canti

o parlando ad alta voce, riportare indietro il controllo GAIN

giù un po'.

Scarica la tua app TC Helicon preferita su

iniziare a sperimentare con gli effetti vocali.