


Quick Start Guide

INFINITE SAMPLE SUSTAINER



V 1.0

Visit musictribe.com to download the full manual

tc electronic

EN

ES

FR

DE

PT

IT

NL

SE

PL

2 INFINITE SAMPLE SUSTAINER

EN Controls

- 1 **USB** - Connects to your computer or mobile device for use with the TonePrint App and for firmware updates.
- 2 **VERB LED** - This LED illuminates when reverb is active.
- 3 **DECAY** - Controls the fade out rate of the sustain effect layer.
- 4 **FADE IN** - Controls the fade-in rate of sustain effect layer.
- 5 **Output**
- 6 **SEND** - The FX loop sends sustained signal to external effects.
- 7 **Footswitch** - Activates/deactivates the sustain layer. The functionality varies, depending on the LATCH/MOMEN switch setting:
 - MOMEN - Press and hold to activate sustain layer. Release to deactivate sustain layer.
 - LATCH - Press and release to activate sustain layer. Double tap to clear memory.
- 8 **Power Input** - Connect a standard 9 V / >100 mA power supply. Power adapter not included.
- 9 **LEVEL** - Controls the output volume of the effect.
- 10 **DRY/VERB** - Activates the built-in reverb engine.
- 11 **FX Type** - Selects number of sustain layers or TonePrint slot.

- 12 **Main LED** - Illuminates when the sustain effect is active (red = Latching; green = Momentary).
- 13 **Input**
- 14 **RETURN** - The FX Loop returns sustained signal from external effects.
- 15 **LATCH/MOMEN** - Selects between latching or momentary footswitch control.

3 INFINITE SAMPLE SUSTAINER

ES Controles

- 1 **USB** - Le permite la conexión a su ordenador o dispositivo móvil para usarlo con la app TonePrint y para actualizaciones de firmware.
- 2 **Piloto VERB** - Se ilumina cuando está activa la reverb.
- 3 **DECAY** - Controla la velocidad de fundido de salida de la capa de efecto sustain.
- 4 **FADE IN** - Controla la velocidad del fundido de entrada de la capa del efecto sustain.
- 5 **Salida**
- 6 **SEND** - El bucle FX envía la señal con sustain a unidades de efectos externas.
 - Pedal - Activa/desactiva la capa de sustain. Su función varía dependiendo del ajuste del interruptor LATCH/MOMEN:
 - MOMEN - Mantenga pulsado el pedal para activar la capa de sustain. Deje de pulsarlo para desactivar esa capa.
- 7 **LATCH** - Pulse el pedal para activar la capa de sustain. Haga una doble pulsación para borrar la memoria.
- 8 **Entrada de corriente** - Conecte aquí un adaptador de corriente standard de 9 V / >100 mA. Adaptador de corriente no incluido.
- 9 **LEVEL** - Controla el volumen de salida del efecto.
- 10 **DRY/VERB** - Activa el núcleo de reverb interno.
- 11 **FX Type** - Elige el número de capas de sustain o el espacio TonePrint.
- 12 **Piloto Main** - Se ilumina cuando el efecto sustain está activo (rojo = bloqueo; verde = momentáneo).
- 13 **Entrada**
- 14 **RETURN** - El bucle FX devuelve la señal con sustain desde unidades de efectos externas.
- 15 **LATCH/MOMEN** - Elige entre el control de pedal de tipo bloqueo o de tipo momentáneo

FR Réglages

- 1 **PORT USB** – Permet la connexion à un ordinateur ou un appareil mobile pour utilisation avec l'application TonePrint ou pour mettre à jour le firmware.
- 2 **LED VERB** – S'allume lorsque la reverb est activée.
- 3 **DECAY** – Réglage de la durée du fondu de fermeture de l'effet de sustain.
- 4 **FADE IN** – Réglage de la durée du fondu d'ouverture de l'effet de sustain.
- 5 **Sortie**
- 6 **SEND** – La boucle d'effet envoie le signal de l'effet de sustain vers des effets externes.
- 7 **Contacteur** – Permet d'activer/désactiver l'effet de sustain. Son fonctionnement varie d'après la position du sélecteur LATCH/MOMEN :
 - MOMEN - Maintenez le contacteur enfoncé pour activer l'effet de sustain. Relâchez-le pour désactiver l'effet.
 - LATCH - Appuyez une fois sur le contacteur pour activer l'effet de sustain. Appuyez deux fois pour effacer la mémoire.
- 8 **Embase d'alimentation** - Permet de connecter un adaptateur secteur 9 V / >100 mA standardower supply. Adaptateur secteur non inclus.

- 9 **LEVEL** – Réglage du volume de sortie de l'effet.
- 10 **DRY/VERB** – Permet d'activer l'effet de reverb.
- 11 **FX TYPE** – Permet de sélectionner le nombre de couche de sustain ou l'emplacement du TonePrint.
- 12 **LED principale** – S'allume lorsque l'effet de sustain est activé (rouge = continu ; vert = momentané).
- 13 **Entrée**
- 14 **RETURN** – La boucle d'effet reçoit le signal en provenance d'effets externes.
- 15 **LATCH/MOMEN** – Permet de sélectionner le mode de fonctionnement momentané (MOMEN) ou en continu (LATCH) du contacteur.

DE Bedienelemente

- 1 **USB** - verbindet sich mit Ihrem Computer oder Mobilgerät zur Verwendung mit der TonePrint-App und für Firmware-Updates.
- 2 **VERB LED** - Diese LED leuchtet, wenn der Reverb aktiv ist.
- 3 **DECAY** - steuert die Fade Out-Rate des Sustain-Layers.
- 4 **FADE IN** - steuert die Fade In-Rate des Sustain-Layers.
- 5 **Ausgang**
- 6 **SEND** - Der FX-Loop sendet ein Sustain-Signal an externe Effekte.
- 7 **Fußschalter** - aktiviert/deaktiviert das Sustain-Layer. Die Funktionalität variiert, abhängig von der Einstellung des LATCH/MOMEN-Schalters:
 - MOMEN – Gedrückt halten, um das Sustain-Layer zu aktivieren. Loslassen, um das Sustain-Layer zu deaktivieren.
 - LATCH - Drücken und loslassen, um das Sustain-Layer zu aktivieren. Doppeltippen, um den Speicher zu löschen.
- 8 **Netzadapter-Eingang** – Hier schließen Sie einen standard 9 V / >100 mA Netzadapter an. Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten.

- 9 **LEVEL** - regelt die Ausgangslautstärke des Effekts.
- 10 **DRY/VERB** - aktiviert die integrierte Reverb-Engine.
- 11 **FX Type** - wählt die Anzahl der Sustain-Layer oder den TonePrint Slot.
- 12 **Haupt-LED** - leuchtet, wenn der Sustain-Effekt aktiv ist (rot = rastend), grün = nichtrastend).
- 13 **Eingang**
- 14 **RETURN** – Über den FX Loop wird das Sustain-Signal von externen Effekten zurückgeführt.
- 15 **LATCH/MOMEN** - wählt zwischen rastender und nichtrastender Fußschaltersteuerung.

PT Controles

- 1 **USB** - Conecta a seu computador ou dispositivo móvel para a utilização com o aplicativo TonePrint e para atualizações de firmware.
- 2 **LED VERB** - Esse LED acende quando a reverberação está ativa.
- 3 **DECAY** - Controla o valor do fade out da camada de efeito de sustentação.
- 4 **FADE IN** - Controla o valor do fade-in da camada de efeito de sustentação.
- 5 **Saída**
- 6 **SEND** - O loop FX envia sinal sustentado a efeitos externos.
- 7 **Pedal** - Ativa/desativa a camada de sustentação. A funcionalidade varia, dependendo da configuração do botão LATCH/MOMEN:
 - MOMEN - Aperte e mantenha apertado para ativar a camada de sustentação. Solte para desativar a camada de sustentação.
 - LATCH - Aperte e solte para ativar a camada de sustentação. Bata duas vezes para limpar a memória.
- 8 **Power input** - Conecte a uma fonte de alimentação padrão de 9 V / >100 mA. Adaptador de alimentação não incluído.

- 9 **LEVEL** - Controla o volume de saída do efeito.
- 10 **DRY/VERB** - Ativa o motor de reverberação embutido.
- 11 **FX Type** - Seleciona o número de camadas de sustentação ou slot de TonePrint.
- 12 **LED Main** - Acende quando o efeito de sustentação está ativo (vermelho = travado; verde = momentâneo).
- 13 **Entrada**
- 14 **RETURN** - O loop FX retorna o sinal sustentado a efeitos externos.
- 15 **LATCH/MOMEN** - Selecione dentre controle de pedal travado ou momentâneo.

IT Controlli

- 1 **USB** - Collegamento al computer o dispositivo mobile per l'uso con l'App TonePrint e per gli aggiornamenti di firmware.
- 2 **Led VERB** - Questo led si illumina quando il riverbero è attivo.
- 3 **DECAY** - Controlla la velocità di dissolvenza del livello dell'effetto di sustain.
- 4 **FADE IN** - Controlla la velocità di fade-in del livello dell'effetto di sustain.
- 5 **Uscita**
- 6 **SEND** - Il loop FX invia il segnale prolungato a effetti esterni.
- 7 **Interruttore a pedale** - Attiva/disattiva il livello di sustain. La funzione varia secondo l'impostazione dell'interruttore LATCH/MOMEN:
 - MOMEN – Premere e tenere premuto per attivare il livello del sustain. Rilasciare per disattivare il livello del sustain.
 - LATCH - Premere e rilasciare per attivare il livello del sustain. Toccare due volte per cancellare la memoria.
- 8 **Ingresso alimentazione:** collegare un alimentatore standard da 9V /> 100mA. Adattatore di alimentazione non incluso.

- 9 **LEVEL** - Controllo del volume di uscita dell'effetto.
- 10 **DRY/VERB** - Attiva il processore incorporato di riverbero.
- 11 **FX Type** – Selezione il numero di livelli del sustain o la slot TonePrint.
- 12 **Led principale** – S'illumina quando il livello del sustain è attivo (rosso = LATCH; verde= MOMEN).
- 13 **Ingresso**
- 14 **RETURN** - L'FX Loop restituisce il segnale prolungato da effetti esterni.
- 15 **LATCH/MOMEN** - Selezione il controllo del pedale fra latching o momentaneo.

NL Bediening

- 1 **USB** - Aansluiten op een computer of mobiel apparaat voor gebruik met de TonePrint-app en voor firmware-updates.
- 2 **VERB LED** - Deze LED licht op als nagalm actief is.
- 3 **DECAY** - Regelt de fade-outtijd van de sustain-effectlayer.
- 4 **FADE IN** - regelt de fade-intijd van sustain-effectlayer.
- 5 **Uitgang**
- 6 **SEND** - De FX-lus stuurt een gesustained signaal naar externe effecten.
- 7 **Voetschakelaar** - Activeert/deactiveert de sustainlayer. De functionaliteit is afhankelijk van de instelling van de schakelaar LATCH/MOMEN:
- MOMEN - Vasthouden om de sustainlayer te activeren. Loslaten om sustainlayer te deactiveren.
 - LATCH - Kort indrukken en loslaten om de sustainlayer te activeren. Tik twee keer om het geheugen te wissen.
- 8 **Voedingsingang** - Sluit hier een standaard 9 V/> 100 mA-voeding aan. Stroomadapter niet inbegrepen.
- 9 **LEVEL** - Regelt het uitgangsvolume van het effect.
- 10 **DRY/VERB** - Activeert de ingebouwde nagalm-engine (reverb).

- 11 **FX Type** - Selecteert het aantal sustainlayers of TonePrint-slot.
- 12 **HoofdLED** - Licht op als het sustaineffect actief is (rood = Latching; groen = Momentary).
- 13 **Ingang**
- 14 **RETURN** - De FX-lus ontvangt een gesustained signaal van externe effecten.
- 15 **LATCH/MOMEN** - Kiest tussen het vergrendelen of tijdelijk bedienen van de voetschakelaar.

SE Kontroller

- 1 **USB** - Ansluts till din dator eller mobila enhet för användning med TonePrint-appen och för firmware-uppdateringar.
- 2 **VERB-lysdiod** - Denna lysdiod lyser när reverb är aktivt.
- 3 **DECAY** - Styr uttoningstakten för sustain-effektlagret.
- 4 **FADE IN** - Styr intoningstakten för sustain-effektlayer.
- 5 **Utgång**
- 6 **SEND** - Effektkretsen skickar sustain-signal till externa effekter.
- 7 **Fotomkopplare** - Aktiverar/inaktiverar sustain-lagret. Funktionen varierar beroende på LATCH/MOMEN-omkopplarens inställning:
- MOMEN - Håll intryckt för att aktivera sustain-lager. Släpp för att inaktivera sustain-lager.
 - LATCH - Tryck och släpp för att aktivera sustain-lager. Tryck två gånger för att rensa minnet.
- 8 **Strömförsörjningsingång** - Anslut en 9 V/ > 100 mA-strömadapter av standardtyp. Strömadapter ingår ej.
- 9 **LEVEL** - Styr effektens utgångsvolym.
- 10 **DRY/VERB** - Aktiverar den inbyggda reverbmotorn.

- 11 **FX Type** - väljer antal sustain-lager eller TonePrint-plats.
- 12 **Huvudlysdiod** - Lyser när sustain-effekten är aktiv (röd = låsande, grön = tillfällig).
- 13 **Ingång**
- 14 **RETURN** - Effektkretsen returnerar sustain-signal från externa effekter.
- 15 **LATCH/MOMEN** - Väljer mellan låsande eller tillfällig fotomkopplarstyrning.

PL Sterownica

- 1 **USB** – Podłącz do swojego komputera lub urządzenia mobilnego, aby używać z aplikacją TonePrint lub w celu aktualizacji oprogramowania firmowego.
- 2 **Dioda VERB** – Zaświeca się, gdy pogłos (reverb) jest włączony.
- 3 **DECAY** – Kontroluje szybkość wygasania warstwy efektu podtrzymania.
- 4 **FADE IN** – Kontroluje szybkość wejścia warstwy efektu podtrzymania.
- 5 **Wyjście**
- 6 **SEND** – Pętla efektów przesyła podtrzymywany sygnał do efektów zewnętrznych.
- 7 **Przełącznik** – Włącza/wyłącza warstwę podtrzymwanego dźwięku. Działanie różni się w zależności od ustawienia przełącznika LATCH/MOMEN:
 - MOMEN - Wciśnij i przytrzymaj, aby włączyć warstwę podtrzymania. Zwolnij, aby wyłączyć warstwę podtrzymania.
 - LATCH - Wciśnij i zwolnij, aby włączyć warstwę podtrzymania. Wciśnij dwukrotnie, aby wyczyścić pamięć.

- 8 **Wejście zasilania** – Podłącz standardowe źródło zasilania 9 V / >100 mA. Zasilacz nie jest dołączony.
- 9 **LEVEL** – Kontroluje poziom wyjściowy efektu.
- 10 **DRY/VERB** – Włącza wbudowany efekt pogłosu (reverb).
- 11 **FX Type** – Wybiera liczbę warstw podtrzymania lub opcję TonePrint.
- 12 **Dioda główna** – Zaświeca się, gdy efekt podtrzymania jest aktywny (czerwona = tryb LATCH; zielona = tryb MOMEN).
- 13 **Wejście**
- 14 **RETURN** – Pętla efektów zwraca podtrzymywany sygnał z efektów zewnętrznych.
- 15 **LATCH/MOMEN** – Wybiera między trybem ciągłym (LATCH) lub chwilowym (MOMEN) przełącznika.

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION COMPLIANCE INFORMATION

TC Electronic

INFINITE SAMPLE SUSTAINER

Responsible Party Name: **Music Tribe Commercial NV Inc.**

Address: **122 E. 42nd St.1,
8th Floor NY, NY 10168,
United States**

Email Address: **legal@musictribe.com**

INFINITE SAMPLE SUSTAINER

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC

Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Important information:

Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Music Tribe can void the user's authority to use the equipment.



Hereby, Music Tribe declares that this product is in compliance with Directive 2014/30/EU, Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863/EU, Directive 2012/19/EU, Regulation 519/2012 REACH SVHC and Directive 1907/2006/EC.

Full text of EU DoC is available at <https://community.musictribe.com/>

EU Representative: Music Tribe Brands DK A/S
Address: Gammel Strand 44, DK-1202 København K, Denmark

UK Representative: Music Tribe Brands UK Ltd.
Address: 6 Lloyds Avenue, Unit 4CL London EC3N 3AX, United Kingdom